<u>SDL0620使用</u>说明

操作系统介绍

**本产品在出厂状态下,密码默认为 123456

在出厂状态下任何指纹/感应卡/默认密码(123456)均能打开门锁,为安全 起见,安装后请即时添加管理员及更改管理密码

系统操作权限 本产品拥有分级权限管理功能,用户类型分成:管理员、普通用户和 宾客用户。

管理员除了开门权限,还拥有添加用户、删除用户及系统设置等管理 权限

普通用户只具有开门权限

宾客用户只允许在有效时间段内具有开门权限

在进行设置时键盘上的按键所代表的功能 数字键:2(上↑),8(下↓),4(左←),6(右→) 特殊按键: ○返回键 ○确认键 ○门铃键 操作时请按照屏幕指示选择相应功能后按 ○确认键确认 有需要时可按 ○返回键,返回上一层目录,完成设置后,按 ○返回键至退出系统.



操作系统介绍

•系统列表



用户管理

・进入操作系统
 触碰键盘至屏幕亮起后,按 返回键>> 确认键>>输入管理员密码 >> 确认键

(出厂状态下,管理员密码为 123456) **进入操作系统后,如没有操作,20秒会退出操作系统**

·添加管理员

进入操作系统后选择>>用户管理>>添加管理>>按照需要添加管理员
识别类型1,指纹2,密码3,感应卡.
·添加用户
进入操作系统后选择>>用户管理>>添加用户>>按照需要添加用户识
别类型1,指纹2,密码3,感应卡.
·添加宾客
进入操作系统后选择>>用户管理>>添加宾客>>按照需要添加宾客识
别类型1,指纹2,密码3,感应卡.

添加宾客后,请前往系统管理设置宾客权限

・删除用户

进入操作系统后选择>>用户管理>>删除用户>>按照需要删除类型 1,指纹 2,密码 3,感应卡进行删除

**密码长度6-10位 **开锁时可以在正式开锁密码前/后,可加入虚位密码 **管理员最大数为10,用户+宾客最大数为90 **录入最大数为:指纹100 密码100 感应卡100

系统管理

•1时间设置

进入操作系统后选择>>系统管理>>时间设置>>按确认键: 2(上↑),8(下↓),4(左←),6(右→)调节日期和时间,完成后按确认键 *连接蓝牙智能锁小程序后,不需要手动校准时间,小程序开一次锁 后会自动校准时间*

•2验证模式

进入操作系统后选择>>系统管理>>验证模式>>按数字键: 2(上↑),8(下↓)选择,单独认证或双重认证>>按确认键确认 (单独认证时只需人脸/指纹/密码/IC卡任一种认证开锁,双重认证需要 任意二种认证方式才能开锁)

·3语音开关

进入操作系统后选择>>系统管理>>语音开关>> 数字键2(上↑),8(下↓)选择不同音量>>按确认键确认

•4 宾客权限

进入操作系统后选择>>系统管理>>宾客权限>>选择A/B/C时段后>> 按数字键:2(上↑),8(下↓),4(左←),6(右→)设置时间>>按确认键确认

**宾客用户只能在有效开锁时间段内才能开锁

•5语言设置

进入操作系统后选择>>系统管理>>语言设置>> 数字键2(上↑),8(下↓)选择中文/英语>>按确认键确认

•6按键音效
进入操作系统后选择>>系统管理>>按键音效>>按2(上↑),8(下↓)
选择音效>>按确认键确认

•7防拆设置
 进入操作系统后选择>>系统管理>>防拆设置>>按2(上↑),8(下↓)
 选择>>按确认键确认

•8恢复出厂 进入操作系统后选择>>系统管理>>恢复出厂>>按确认键

恢复出厂设置后,门锁内所有已登记用户将会全部删除, 请及时从新登记管理员

恢复出厂

恢复出厂状态

**恢复出厂状态会将门锁上的信息全部恢复出厂默认设置,删除所有已经 登录的账号密码等信息,请小心谨慎使用

如忘记设置的管理员密码而没有其他管理认证,请按以下步骤操作 后面板close 关门键 / open开门键,同时按下3秒,等候提示,输入4560852580 >> 再按确认键确认

****在出厂状态下任何指纹/感应卡/默认密码(123456)均能打开门锁,为安全 起见,请即时添加管理员及更改管理密码****

门锁操作

•反锁操作

(室内)按室内门把手上的CLOSE键3秒至听到"滴滴滴"提示音 **反锁功能开启后,室外只能使用管理员身份或者机械锁匙开锁**

(室外)触碰键盘至屏幕亮起后,连续按确认键2次至听到"滴滴滴"提示音 **反锁功能开启后,室内OPEN键开锁会发警报声,室外使用管理员 密码开锁一次后取消**

当室内/外,正常操作开锁一次后,反锁功能将会停止

门锁开启后如十秒钟未关门,会发出"嘀嘀"提示声,之后 三十秒再提示一次,如再没关门,系统默认为开门状态,不再提示

如门锁在上锁时受到阻碍,会尝试上锁三次,如再不能正常上锁, 会发出警报声,门锁会停止,要按开锁键复位

如5分钟内连续验证错误5次,系统将锁定三分钟,期间如要在室外开锁, 可用后备机械锁匙或小程序蓝牙开锁,室内可以按OPEN 键解除锁定

电池管理

本产品使用5号(AA)型电池,4或8粒使用前,请先确认电池位置,如门锁发出 低电量提示时,请尽快更换全部电池,以免影响日常操作.

不要将新旧电池混用 *本产品只适用碱性电池* *长期不使用时,请将电池取出* *使用完的电池请适当处理*

蓝牙开锁

•打开微信, 扫一扫, 扫描二维码

或微信小程序里搜索 "蓝牙智能锁管理系统"



≡	设备	 0
	搜索	
全部		

打开小程序,按照指示授权小程序相应权限

手机端: 点击小程序上图示(十) 新增门锁

您还没有可以开的锁

 \odot

ull -52

...

蓝牙开锁

等待小程序搜索到门锁后 点击要添加的门锁

添加门锁成功后,请设置管理员密码 *此密码可以直接用于门锁管理认证 及开锁,设置时请小心*

正在搜索附近门锁。	14
(基于性能考虑,停留在该界面时间 停止搜索)	间超过2分钟会自动
讼] 现设直	
设置管理密码(必填)	222222 >
设置门锁名称	
设置门锁图片	
确定	
设置门锁密码	
请设置6位管理员密码	
取消	确定

添加门锁

XSUN16B3 F3:8A:00:BE:16:B3

在小程序删除门锁管理者身份后,需要将门锁回复出厂状态, 解除已绑定蓝牙管理者后,才能从新绑定新蓝牙管理者

蓝牙智能锁管理系统管理者相等于管理员身份,使用时请留意 *蓝牙智能锁管理系统只能绑定一台手机用于一级管理员身份*

蓝牙开锁

小程序门锁操作介面

蓝牙智能锁管理系统功能: 手机开锁 指纹设置 密码设置 时效密码(单次或多次) 通道锁功能(常开模式) 授权其他用户蓝牙开锁 授权其他用为次级管理员



功能因手机操作系统或小程序变更,可能有所不同,使用时请注意 *蓝牙非远程操作,只能在蓝牙有效范围内操作(约5米)*